

Firmware update HLM-500

Doplnění původní dokumentace.

Zařízení:	HLM-500
Datum vydání:	31.8.2015
Zpracoval:	Aleš Jílek

Postup update firmware

- nahrát soubor „hlm500.fw“ přímo do kořene karty
- vložit kartu do zařízení
- zapnout zařízení
 - kontrolka „active“ se částečně rozsvítí, nebo rychle rozbliká
- poté se spustí nový firmware

Poznámky

Soubor „hlm500.fw“ musí být nahraný přímo do kořene karty, tzn. nesmí být v žádné další složce, jinak nebude nalezen.

Je-li soubor „hlm500.fw“ označen jako „skrytý“, nedochází k update firmware.

Po provedení update soubor „hlm500.fw“ není z karty smazán, ale je označen jako „skrytý“.

V případě že je před provedením update označen jako „pouze ke čtení“ nebude označen jako skrytý. To znamená že každé nové zapnutí zařízení způsobí update firmware. Toto je určeno výhradně pro update více zařízení po sobě z jedné karty a pro běžné použití by nemel být soubor nikdy označen jako „pouze pro čtení“.

Po úspěšném provedení update je možné soubor z karty smazat.